


Echo 各部の説明



Alexaはお客様のプライバシーを重視して設計されています



ウェイクワードとインジケータ

Alexaは、ウェイクワード（「アレクサ」など）を検知しない限り、またはデバイスのアクションボタンが押されない限り、音声の聞き取りを開始することはありません。青いライトインジケータにより、デバイスが音声をいつ録音し、セキュリティ性の高いAmazonのクラウドへ送信しているかが、常に分かるようになっていきます。ライトインジケータに加えて、通知音を鳴らすこともできます。



マイクのコントロール

マイクオン/オフボタンを一度押すだけでマイクをオフにできます。



音声履歴

Alexaが何を聞き取ったか知りたいですか？ご利用のアカウントで紐づいた音声録音は、Alexaアプリで、いつでも確認・削除することができます。

この他にも、Alexaの利用における透明性とコントロールを確保するためにさまざまな仕組みが用意されています。詳細については、amazon.co.jp/alexaprivacyをご覧ください。

1. Amazon Alexaアプリをダウンロードする




スマートフォンまたはタブレットでアプリストアを開き、最新のAlexaアプリをダウンロードしてインストールします。

注: デバイスのセットアップでは、ご自宅のwifiネットワーク名とパスワードが必要となります。事前にご確認ください。

2. Echoを電源に接続する

Echoを付属の電源アダプタを使って電源コンセントに接続します。しばらくするとデバイス下部の青いライトリングが回転します。その後1分ほどしてAlexaがあいさつメッセージを発したら、Alexaアプリでセットアップを始めることができます。



デバイスの性能を最大限に維持するため、付属の電源アダプタをご使用ください。

3. AlexaアプリでEchoをセットアップする

Echoをセットアップするには、Alexaアプリを開き、すでにお持ちのAmazonアカウントのユーザー名とパスワードでログインしてください。アカウントをまだお持ちでない場合は、新しく作成してください。Alexaアプリを開いたときに自動的にセットアップ画面が開かない場合は、「その他」アイコンをタップして、デバイスを追加してください。

Alexaアプリを使えば、Echoをより一層活用できます。たとえば、通話やメッセージ、音楽、各種リスト、ニュース、設定などをアプリで管理できます。

ヘルプとトラブルシューティングが必要な時は、Alexaアプリの「ヘルプとフィードバック」セクション、またはwww.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

オプション: 対応するスマートホームデバイスをセットアップする

スマートホームハブが内蔵されているため、対応するZigbeeデバイスの接続と操作が簡単にできます。新しいスマートホームデバイスを接続するには、Alexaアプリでデバイスを追加するか、「アレクサ、デバイスを探して」と言ってください。

フィードバックをお寄せください

Alexaには、新しい機能やスキルが続々と追加されています。Alexaをご利用の上でお気づきの点がありましたら、Alexaアプリまたはwww.amazon.co.jp/devicesupportを開くか、「アレクサ、フィードバックを聞いて」と言って、ご連絡ください。

Echo Dotで試してみよう!

音楽を楽しむ

アレクサ、J-POPをかけて
アレクサ、リラックスする曲をかけて

いろいろな質問をする

アレクサ、1マイルは何キロ?
アレクサ、どんなことができるの?

ニュース、天気予報、スポーツの結果を聞く

アレクサ、ニュースを読んで
アレクサ、週末の天気予報を教えて

スマートホームを音声で操作する

アレクサ、電気を消して*
アレクサ、エアコンをつけて*

家族や友達に連絡する

アレクサ、お母さんに連絡して*
アレクサ、「ごはんができたよ」ってアナウンスして

日常のお手伝い

アレクサ、買い物リストにバナナを追加して
アレクサ、ゆで卵タイマー6分かけて

*機能によっては、Alexaアプリでのセットアップ、追加サービスへの登録、互換性のあるスマートホームデバイスが必要な場合があります。

Alexaアプリで、その他の例や使い方のヒントをご覧ください。