


Echo Dot with clock各部の説明



付属品: 電源アダプタ

Echo Dot with clockをセットアップする



1. Alexaアプリをアプリストアからダウンロードする

すでにお持ちのAmazonアカウントのユーザー名とパスワードでログインします。アカウントをまだお持ちでない場合は、新しく作成してください。
注: 必ずスマートフォンのBluetooth機能をオンにしてください。また、ご自宅のwifiパスワードが必要となりますので、事前にご確認ください。



2. Echo Dotを電源に接続する

付属の電源アダプタをご使用ください。しばらくするとデバイス下部の青いライトリングが回転します。その後1分ほどしてAlexaがあいさつメッセージを発したら、Alexaアプリでセットアップを始めることができます。



3. アプリでセットアップする

Alexaアプリを開いた時に、自動的にデバイスのセットアップ画面が開かない場合は、 アイコンをタップしてデバイスを手動で追加してください。Alexaアプリを使えば、Echo Dotをより一層活用できます。たとえば、通話やメッセージ、音楽、各種リスト、ニュース、設定などをアプリで管理できます。

ヘルプとトラブルシューティングが必要な時は、Alexaアプリの「ヘルプとフィードバック」セクション、またはwww.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。

ライトリングについて学ぶ

Alexaは、ウェイクワード（「アレクサ」など）を検知しない限り、音声の聞き取りを開始することはありません。

青色

Alexaは今音声聞き取っています。

赤色

マイクがオフです。Alexaは音声聞き取っていません。

オレンジ色

デバイスがセットアップモードになっているか、インターネットに接続しようとしています。

紫色

デバイスはおやすみモードになっています。デバイスの初期セットアップ時には、wifiの問題がある場合に紫色に点灯します。

黄色

新しい通知があります。次の様に話しかけます。「アレクサ、お知らせは何?」またはAlexaアプリを確認します。

緑色

着信があります。次のように話しかけます。「アレクサ、通話に出て」

プライバシーとトラブルシューティング



プライバシー管理

マイク オン/オフボタンを押して、マイクをオフにします。ライトリングが青色に点灯することにより、Alexaで音声録音され、セキュリティ性の高いAmazonのクラウドへ送信されているかが、常に分かるようになっています。



音声履歴を管理

アカウントに紐づけて録音された音声は、Alexaアプリでいつでも確認・削除することができます。音声録音を削除するには、次のように呼びかけます。「アレクサ、今言ったことを削除して」「アレクサ、これまでの録音をすべて削除して」



フィードバックをお寄せください

Alexaには、新しい機能やスキルが徐々に追加されています。Alexaをご利用の上でお気づきの点がありましたら、Alexaアプリまたはamazon.co.jp/devicesupportを開くか、以下のように言ってご連絡ください。「アレクサ、フィードバックを聞いて」

Alexaの利用における透明性とコントロールを確保するために様々な仕組みが用意されています。詳細については、amazon.co.jp/alexaprivacyをご覧ください。

Alexaで試してみよう!

次のように呼びかけて始めましょう。「アレクサ、何ができるの?」また、次のように呼びかけるといつでも応答を停止できます。「アレクサ、止めて」



LEDディスプレイでAlexaがますます便利に

ディスプレイ体験をお楽しみください。



天気予報を聞く

「アレクサ、週末の天気は?」
「アレクサ、これから雨降る?」



音楽を楽しむ

「アレクサ、人気の曲をかけて」
「アレクサ、J-POPをかけて」



日常のお手伝い

「アレクサ、5分たったらおしえて」
「アレクサ、次の予定をおしえて」
「アレクサ、海の日はいつ?」

