


## Kindle Scribeの各部の説明



付属品: プレミアムペン、USB-Cケーブル、交換用ペン先

## Kindle Scribeを使う準備をする

- 1 電源を入れる**  
電源ボタンを長押しして、Kindle Scribeの電源を入れます。
- 2 設定を始める**  
画面の指示に従って開始してください。

詳細については、設定メニューのヘルプから、Kindleユーザーガイドをご覧ください。



## ペン先の交換方法

