




Walküre
Germany



Gültig ab 01. Dezember 2021

KATALOG



Seite 8

Classic
Classic



Seite 14

Serie 320
Serie 320



Seite 18

ALTA
ALTA



Seite 22

NYNY
NYNY



Seite 30

Karlsbader
Kaffeemaschine
Karlsbader
Kaffeemaschine



Seite 34

Bayreuther
Kaffeemaschine
Bayreuther
Kaffeemaschine



Seite 38

Walküre
Tassenfilter
Walküre
Tassenfilter



Seite 42

Feuerfest und
Buffet
Feuerfest und
Buffet



Seite 46

Auflistung
Artikel EAN
Auflistung
Artikel EAN

Pflegetipps

Sie haben sich ein schönes, neues Geschirr angeschafft und möchten, dass es möglichst lange schön bleibt? Hier einige Tipps zur Pflege von Porzellan

Besteckabrieb

Besteckabrieb, das sind feine graue Streifen, die nach einer gewissen Zeit der Benutzung auf dem Geschirr zu finden sind. Die gute Nachricht: Es handelt sich nicht um Beschädigungen der Glasur! Vielmehr muss man den Fehler beim verwendeten Besteck suchen...

Warum passiert das? Die Glasur auf Porzellan und Keramik hat einen Härtegrad von 8 und „schneidet“ damit alle Materialien, die einen Härtegrad unter 8 haben, also auch Chromstahlbesteck, welches einen Härtegrad von 4 hat. Mit der Einführung der Geschirrspülmaschine, kam es verstärkt zu Besteckabrieb. Handgespültes Geschirr hat gewissermaßen einen „Schutzfilm“. In der Maschine wird das Spülgut aber stets vollständig entfettet, dadurch wird durch eine verstärkte Reibung die Gefahr von Besteckabrieb erhöht.

Wie vermeiden? Verwenden Sie immer scharfe Messer. Dadurch müssen Sie beim Schneiden weniger Druck aufwenden. Selbst sehr glatte und harte Glasuroberflächen lassen bei hohem Druck Metallabrieb entstehen.

Die Rettung: Besteckabrieb lässt sich leicht mit einem milden, scheuerfreien Reinigungsmittel für Chromstahl oder Cerankochfelder und einem handelsüblichen Schwamm reinigen. Natürlich gibt es auch speziellen Porzellanreiniger im Handel.

Rückstände von Tee und Kaffee

Die Spuren von Tee und Kaffee lassen sich oft nicht mit üblichen Spül- oder Reinigungsmitteln reinigen. Weitläufig herrscht die Meinung, dass sich die Glasur „verändert“ und die Fremdstoffe in die Glasur eingedrungen sind. Auch in diesem Fall ist das nicht richtig. Die Fremdstoffe bleiben als farbliche Veränderungen auf der Oberfläche. Es sind keine Fehler im Porzellan, sondern alle Rückstände lassen sich vollständig entfernen.

Warum passiert das? Besonders Tee und einige Kaffeesorten enthalten eine Vielzahl von ätherischen Ölen, Koffein und Alkaloide. Diese Mischung bildet beim Erhitzen einen zähflüssigen Schleier, der alles umschließt was mit ihm in Berührung kommt.

Wie vermeiden? In Ländern mit ausgeprägter Teekultur lernt man, dass die Teekannen oder Tassen grundsätzlich nicht gespült werden. Einige Teekenner schwören auch hierzulande auf diese Patina. Mikrobiologisch sind die Rückstände von chemischen Spülmitteln weitaus gefährlicher, als die optischen Rückstände von Thein, Fetten und Ölen.

Die Rettung: Ein altes Hausrezept ist eine Brausetablette „Gebissreiniger“ in diesem Gefäß auflösen zu lassen.

Glasurabnutzung

Wer Angst vor Glasurabnutzung hat, kann folgende Tipps beherzigen: Vermeiden Sie das Reinigen oder Einweichen mit ätzenden Putzmitteln.

Nutzung in der Mikrowelle und im Backofen

Einige Vorsichtsmaßnahmen können Sie auch hier treffen, wenn Ihnen Ihr Geschirr sehr am Herzen liegt.

Mikrowellengerät: In der Mikrowelle dehnen sich Luft und Wasser beim Erwärmen schnell und stark aus und können dadurch zum Bruch des Scherbens oder zu Spannungsrissen in der Glasur führen. Dies gilt besonders dann, wenn die Geschirrtteile nach dem Spülen nicht richtig ausgetrocknet sind.

Backofen und Hitze: Bei der Nutzung im Backofen ist darauf zu achten, dass der Backofen nicht vorgeheizt wird: große Temperaturunterschiede (Kälte- oder Hitzeschock) sind zu vermeiden. Die dadurch erzeugten Spannungen können zu Glasurrissen oder zum Bruch des Scherbens führen. Das Geschirr darf nicht auf der Herdplatte erhitzt werden. Auch unbedingt zu vermeiden ist es, eine leere Kanne auf dem Stövchen stehen zu lassen! Für Stövchen am besten nur handelsübliche Qualitäts-Teelichter mit Metall-Hülle verwenden und die Flamme nie ohne Aufsicht brennen lassen. Zugluft vermeiden.

Spülen: Spülmaschine oder von Hand

Ja, es gibt einen Unterschied zwischen „spülmaschinenfest“ und spülmaschinengeeignet“. Beide Bezeichnungen sagen grundsätzlich aus, dass das Geschirr in der Spülmaschine gereinigt werden darf. Wenn ihr Geschirr aber nicht als „spülmaschinenfest“ gekennzeichnet ist, empfehlen wir Ihnen, besser von Hand zu spülen.

Hier einige allgemeine Tipps zum Spülen:

- Achten Sie bitte beim Einräumen in die Geschirrspülmaschine darauf, dass die Teile nicht gegeneinander schlagen und keine Teile übereinander liegen, die sich gegenseitig zerbrechen könnten. Niemals Teile quetschen!
- Stark alkalihaltige Spülmittel greifen mitunter das Dekor bei Porzellan an. Verwenden Sie daher immer milde Spül- und Glanzprodukte sowie Regeneriersalz, je nach Härtegrad des Wassers.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allen Angeboten, Vereinbarungen und Lieferungen liegen ausschließlich die nachstehenden Bedingungen zugrunde. Sie gelten durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung - auch für alle künftigen Rechtsgeschäfte - als anerkannt. Abweichende Bedingungen des Kunden werden, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt, nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

1. Angebote

- a) Unsere Angebote beziehen sich auf die jeweils geltenden Preislisten, Kataloge und Prospekte.
- b) Angebote und angegebene Liefertermine sind freibleibend. Angebote werden erst mit Auftragsbestätigung verbindlich.

2. Lieferung

- a) Aufträge zur geschlossenen Lieferung werden grundsätzlich komplett ausgeliefert. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, erfolgt die Nachlieferung der rückständigen Artikel separat nach Produktion.
- b) Kleinaufträge mit einem Gesamtwert bis € 100,- netto werden dem nächsten größeren Auftrag zugefügt.
- c) Falls keine anders lautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, gehen die Frachtkosten grundsätzlich zu Lasten des Empfängers.
- d) Bei vorgeschriebenen Express- und Schnellpostsendungen werden die Mehrkosten berechnet.
- e) Alle Lieferungen erfolgen mit der Übergabe an den Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, auf Gefahr des Käufers, ohne Rücksicht darauf, wer die Frachtkosten trägt.
- f) Betriebsstörungen und Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streiks, Aussperrung und sonstige Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder sonst unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns selbst oder einem Unterpelieferer auftreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern wollen. Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten. In keinem Fall kann der Käufer uns für den entstandenen Schaden verantwortlich machen.

3. Gewährleistung

- a) Fehlende Sendungsstücke sind sofort und noch vor der Annahme beim Frachtführer zu reklamieren. Soweit Transportschäden vorliegen, ist die Feststellung der Schäden unverzüglich nach Entdeckung, spätestens innerhalb von einer Woche beim zuständigen Frachtführer zu beantragen.
- b) Mängelrügen können wir nur berücksichtigen, wenn sie unverzüglich nach Feststellung, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Wareneingang schriftlich bei uns eingegangen sind.
- c) Versteckte Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Feststellung, spätestens jedoch 3 Monate nach Wareneingang schriftlich zu rügen.
- d) Eine Gewährleistung oder Haftung entfällt, wenn der Mangel oder Schaden auf Veränderungen oder unsachgemäßer Behandlung der Ware durch den Kunden oder Dritte beruht. Soweit unsere Lieferung oder Leistung oder die Gestaltung der Verpackung auf Unterlagen des Kunden, wie Zeichnungen, Skizzen, Modellen etc. basiert, übernimmt der Kunde die Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Realisierbarkeit der Entwürfe. Für die Rechtmäßigkeit der Benutzung der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen haftet der Kunde. Zu einer Nachprüfung sind wir nicht verpflichtet. Der Kunde hat uns von allen Ansprüchen freizustellen, die bei Verwendung von Angaben oder Unterlagen des Kunden aus der Verletzung gewerblicher Schutzrechte Dritter entstehen oder aufgrund der konstruktiven Vorgaben des Kunden zu Schäden Dritter führen.
- e) Sämtliche Schadensersatzansprüche wegen Quantitäts- oder Qualitätsmängel oder verspäteter Lieferungen und Leistungen, insbesondere Schadensersatzansprüche aus Mangel- und Mangelgeschäden, sowie sonstige Schadensersatzansprüche gegen uns oder unsere Mitarbeiter, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, sofern nicht Mangel oder Schaden auf das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften oder nachweisbar auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Diese Regelungen gelten nicht im Bereich des Produkthaftungsgesetzes im Verhältnis von uns gegenüber dem nicht gewerblichen Verwender des Produkts.

4. Zahlungsziel

- a) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar.
- b) Wenn die Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgt und alle vor diesem Zeitpunkt datierten Rechnungen beglichen sind, gewähren wir 2 % Skonto.
- c) Bei Zielüberschreitung berechnen wir Mahnspesen und vom Tage der Fälligkeit an die banküblichen Zinsen.
- d) Ferner sind wir berechtigt, neue Lieferungen von dem Ausgleich verfallener Rechnungen abhängig zu machen, ohne dass bestehende Abschlüsse erlöschen.

5. Eigentumsvorbehalt

- a) Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindung, einschließlich aller Nebenforderungen, Schadensersatzansprüche sowie Scheck- und Wechselansprüche, bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum.
- b) Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Käufer bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist oder einzelne Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und die Saldoforderung anerkannt ist.
- c) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr zu veräußern. Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen sind ihm jedoch nicht gestattet. Im Falle des Weiterverkaufs geht die Forderung des Käufers in Höhe des mit uns vereinbarten Kaufpreises mit sämtlichen Neben- und Sicherungsrechten, einschließlich Scheck und Wechsel, auf uns über, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfall bedarf. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus Versicherungsverträgen und sonstige Ersatzleistungen Dritter hiermit im Voraus an uns ab.
- d) Der Käufer ist verpflichtet, bei Pfändungen sowie sonstigen Zugriffen und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder die uns abgetretenen Forderungen auf unser Eigentumsrecht und den verlängerten Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen.
- e) Wird der Käufer als Einkäufer einer Unternehmensgruppe, eines Verbandes von Groß- und Einzelhändlern oder in gleichgelagerten Fällen tätig, ist er verpflichtet, bei allen Veräußerungen innerhalb der Unternehmensgruppe an angeschlossene Groß- und Einzelhändler etc. den verlängerten Eigentumsvorbehalt weiterzuleiten. Dies gilt auch, soweit uns der Käufer zur direkten Belieferung Dritter ermächtigt.
- f) Erscheint uns die Verwirklichung unserer Ansprüche gefährdet, hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben. Wir sind berechtigt, ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
- g) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl verpflichtet.

6. Export

Wegen anderer rechtlicher Vorschriften und bestehender Vertriebsrechte müssen wir alle Exportlieferungen - auch in geringem Umfang - von unserer vorherigen Zustimmung abhängig machen.

7. Weitergabevorbehalt

Die direkte oder indirekte Weitergabe der von uns gelieferten Artikel an andere Wiederverkäufer, als auch an eigene Verkaufsstellen/Filialen bedarf unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung. Andernfalls sind wir berechtigt, unsere Lieferungen fristlos einzustellen, von Aufträgen zurückzutreten und Schadensersatz geltend zu machen.

8. Neben- und Schlussbestimmungen

- a) Wir sind berechtigt, die Daten des Waren- und Zahlungsverkehrs sowie die Daten über den Käufer zu speichern, zu verarbeiten und zu übermitteln. Der Käufer willigt in diese Verwertung seiner Daten gemäß Bundesdatenschutzgesetz ein.
- b) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung haben die Parteien durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle wechselseitigen Leistungspflichten und Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwerts und unter Einschluß von Scheck- und Wechselansprüchen Varel (Oldenburg) oder - nach unserer Wahl - der allgemeine Gerichtsstand des Kunden.

Made in Germany



Qualität - Made in Germany

Unsere Philosophie ist klar: Wir produzieren 1-A-Produkte mit Herkunft und Innovation. Eine Herkunft, die aus handwerklichem Können, Geschick und unnachlässiger Innovationskraft resultiert. Das ist der Anspruch, den wir an uns und unsere Produkte herantragen.

Dies ist es, was uns antreibt, unseren Fortschritt dokumentiert und unsere Innovationsfreude weckt. Wir sind Garant für erstklassige Produkte mit dem nötigen Blick für ein wert-orientiertes Qualitätsverhältnis. Wir blicken mit Entschlossenheit und Leidenschaft nach vorne. Denn für uns geht das selbstverständlich zusammen: Handwerk und Design, Augenmaß und Computersteuerung, Tradition und Innovation.





Classic 40 Classic 40

Design: Werksentwurf

Klar, zeitlos, Classic eben

Die Serie Classic spiegelt die über hundertjährige Tradition der Walküre wider. Klare zeitlose Linienführung, weiche natürliche Formensprache mit großem Anspruch an Vielseitigkeit, Klarheit und Stilempfinden zeichnen Classic aus.

Sowohl in der Profiküche, als auch zum täglichen Gebrauch in Cafés und Zuhause perfekt geeignet spricht Classic sowohl in schlichtem Weiß, als auch in allen erhältlichen Farben die Sinne an.



4009100011	(Art.-Nr.)
Espresso Obertasse	
Espresso cup	
0,08 l; 6 cm Ø; 5,5 cm H	140 g
4004537707445	(EAN)
weiß	UVP 6,10 €
farbig	UVP 8,60 €



4009101011	(Art.-Nr.)
Espresso Obertasse	
Espresso cup	
0,09 l; 7,3 cm Ø; 4,5 cm H	140 g
4004537707575	(EAN)
weiß	UVP 6,10 €
farbig	UVP 8,60 €



4009102711	(Art.-Nr.)
Doppio Obertasse	
Doppio cup	
0,14 l; 8 cm Ø; 6 cm H	185 g
4004537712883	(EAN)
weiß	UVP 7,00 €
farbig	UVP 9,70 €



4009106011	(Art.-Nr.)
Becher	
Mug	
0,28 l; 8,5 cm Ø; 9 cm H	350 g
4004537707803	(EAN)
weiß	UVP 9,20 €
farbig	UVP 12,90 €



4009120011	(Art.-Nr.)
Espresso Untertasse	
Espresso saucer	
12 cm Ø	150 g
4004537708176	(EAN)
weiß	UVP 4,20 €
farbig	UVP 6,40 €

Kombi-Untertasse passend für
4009100011 und 4309100011

Universal saucer congenial to
4009100011 and 4309100011



4009121011	(Art.-Nr.)
Espresso Untertasse	
Espresso saucer	
12 cm Ø	150 g
4004537708251	(EAN)
weiß	UVP 4,20 €
farbig	UVP 6,40 €



4009122011	(Art.-Nr.)
Doppio Untertasse	
Doppio saucer	
13 cm Ø	180 g
4004537712890	(EAN)
weiß	UVP 5,00 €
farbig	UVP 6,80 €



4009137011	(Art.-Nr.)
Milchkaffee Untertasse	
Café latte saucer	
16 cm Ø	255 g
4004537708459	(EAN)
weiß	UVP 6,90 €
farbig	UVP 9,60 €

Kombi-Untertasse passend für
4009117011, 4009106011,
4309104011 und 4309105011
Universal saucer congenial to
4009117011, 4009106011,
4309104011 and 4309105011



4009411011	(Art.-Nr.)
Milchbecher	
Milk mug	
0,25 l; 7,5cm Ø; 10,5 cm H	250 g
4004537709258	(EAN)
weiß	UVP 7,50 €
farbig	UVP 10,00 €



4009412011	(Art.-Nr.)
Milchbecher	
Milk mug	
0,35 l; 8,5 cm Ø; 12,5 cm H	380 g
4004537709272	(EAN)
weiß	UVP 8,80 €
farbig	UVP 12,30 €



4009413011	(Art.-Nr.)
Milchbecher	
Milk mug	
0,5 l; 9,4 cm Ø; 14,5 cm H	
4004537709319	(EAN)
weiß	UVP 14,20 €
farbig	UVP 19,80 €

CLASSIC



4009103011	(Art.-Nr.)
Kaffee Obertasse	
Coffee cup	
0,18 l; 9 cm Ø; 6 cm H	
4004537707643	(EAN)
weiß	UVP 7,80 €
farbig	UVP 11,00 €



4009114011	(Art.-Nr.)
Cappuccino Obertasse	
Cappuccino cup	
0,18 l; 9 cm Ø; 190 g 5,5 cm H	
4004537707995	(EAN)
weiß	UVP 7,80 €
farbig	UVP 11,00 €



4009117011	(Art.-Nr.)
Milchkaffee Obertasse	
Café latte cup	
0,25 l; 11 cm Ø; 330 g 6,5 cm H	
4004537708084	(EAN)
weiß	UVP 10,40 €
farbig	UVP 14,70 €



4009107011	(Art.-Nr.)
Café au lait Obertasse	
Café au lait cup	
0,35 l; 12 cm Ø; 390 g 7 cm H	
4004537707889	(EAN)
weiß	UVP 12,80 €
farbig	UVP 17,70 €



4009123011	(Art.-Nr.)
Untertasse	
Saucer	
15 cm Ø 245 g	
4004537708305	(EAN)
weiß	UVP 5,20 €
farbig	UVP 7,40 €
Kombi-Untertasse passend für 4009103011 und 4009114011	
Universal saucer congenial to 4009103011 and 4009114011	



4009123011	(Art.-Nr.)
Untertasse	
Saucer	
15 cm Ø 245 g	
4004537708305	(EAN)
weiß	UVP 5,20 €
farbig	UVP 7,40 €
Kombi-Untertasse passend für 4009103011 und 4009114011	
Universal saucer congenial to 4009103011 and 4009114011	



4009137011	(Art.-Nr.)
Milchkaffee Untertasse	
Café latte saucer	
16 cm Ø 255 g	
4004537708459	(EAN)
weiß	UVP 6,90 €
farbig	UVP 9,60 €
Kombi-Untertasse passend für 4009117011, 4009106011, 4309104011 und 4309105011	
Universal saucer congenial to 4009117011, 4009106011, 4309104011 and 4309105011	



4009127011	(Art.-Nr.)
Café au lait Untertasse	
Café au lait saucer	
18 cm Ø 355 g	
4004537708398	(EAN)
weiß	UVP 7,80 €
farbig	UVP 10,60 €





CLASSIC



4009142011	(Art.Nr.)
Brotteller	
Bread plate	
19 cm Ø	330 g
4004537708558	(EAN)
weiß	UVP 10,00 €
farbig	UVP 13,80 €



4009143011	(Art.Nr.)
Frühstücksteller	
Dinner plate	
20 cm Ø	400 g
4004537708602	(EAN)
weiß	UVP 11,50 €
farbig	UVP 16,00 €



4009144011	(Art.Nr.)
Speiseteller	
Dinner plate	
23 cm Ø	530 g
4004537708671	(EAN)
weiß	UVP 13,40 €
farbig	UVP 18,70 €



4009145011	(Art.Nr.)
Speiseteller	
Dinner plate	
26 cm Ø	700 g
4004537708718	(EAN)
weiß	UVP 17,50 €
farbig	UVP 24,50 €



4009147011	(Art.-Nr.)
Speiseteller	
Dinner plate	
28 cm Ø	850 g
4004537708756	(EAN)
weiß	UVP 21,00 €
farbig	UVP 29,50 €



4009154011	(Art.-Nr.)
Suppenteller	
Soup dish	
23 cm Ø	570 g
4004537708824	(EAN)
weiß	UVP 13,40 €
farbig	UVP 18,70 €



4009220011	(Art.-Nr.)
Schale	
Bowl	
0,08 l; 7,3 cm Ø,	105 g
4,5cm H	
4004537708923	(EAN)
weiß	UVP 6,00 €
farbig	UVP 8,30 €



4009221011	(Art.-Nr.)
Schale	
Bowl	
0,18 l; 0,9 cm Ø,	210 g
5,5cm H	
4004537708954	(EAN)
weiß	UVP 7,50 €
farbig	UVP 10,50 €



4009222011	(Art.-Nr.)
Schale	
Bowl	
0,25 l; 11 cm Ø;	320 g
6,5 cm H	
4004537708992	(EAN)
weiß	UVP 10,40 €
farbig	UVP 14,50 €



4009224011	(Art.Nr.)
Müsli-/Salatschale	
Salad-/Cereal-Bowl	
0,17 l; 13 cm Ø;	230 g
4 cm H	
4004537709074	(EAN)
weiß	UVP 6,00 €
farbig	UVP 8,00 €



4009226011	(Art.Nr.)
Müslischale	
Cereal bowl	
0,35 l; 17 cm Ø;	320 g
5,5 cm H	
4004537709104	(EAN)
weiß	UVP 10,40 €
farbig	UVP 14,00 €



09	04	34	29	20	22	70	16
weiß	elfenbein	gelb	leuchtorange	feuerrot	kiwi	schlamm	schwarz
white	ivory	yellow	bright orange	scarlet	kiwi	mud	black



Serie 320 Serie 320

Design: Daniel Eltner

Eine Hommage an die traditionelle Urform der italienischen Espressotasse sowie an Terracotta - Trinkgefäße der klassischen Periode im römischen Reich.

Ein Zeichen dafür ist der offen mit dem Corpus verbundene Henkel, der eine optimale Haptik ermöglicht. Eine klassische Tasse, die mit einem hohen Mass an handwerklicher Tradition in Serie hergestellt wird. Der sich mit einem klassischen Schwung nach oben hin öffnende Corpus symbolisiert in der Seitenansicht eine Blüte, die ihre Aroma preisgibt. Zum Einsatz kommt sie in klassischen Cafés bis hin zum modernen Ambiente.



4309100011 (Art.-Nr.)

Espresso Ota.

Espresso cup

0,07 l; 6,0 cm Ø; 124 g
6,5 cm H

4004537719448 (EAN)

weiß UVP 7,60 €



4309102011 (Art.-Nr.)

Doppio Obertasse

Doppio cup

0,12 l; 8 cm Ø; 197 g
7 cm H

4004537719431 (EAN)

weiß UVP 8,00€



4009120011 (Art.-Nr.)

Espresso Untertasse

Espresso saucer

12 cm Ø 150 g

4004537708176 (EAN)

weiß UVP 4,20 €

Kombi-Untertasse passend für
4009120011, 4309100011

Universal saucer congenial to
4009120011, 4309100011



4509122011 (Art.-Nr.)

Doppio Untertasse

Doppio saucer

13 cm Ø 200 g

4004537697784 (EAN)

weiß UVP 5,40 €

Kombi-Untertasse passend für
4509122011, 4309102011

Universal saucer congenial to
4509122011, 4309102011



Serie 320

Serie 320



4309104011 (Art.-Nr.)
Caffè latte Obertasse
Caffè latte cup
0,25 l; 10,5 cm Ø; 310 g
8 cm H
4004537719455 (EAN)
weiß UVP 11,00 €



4309114011 (Art.-Nr.)
Cappuccino Obertasse
Cappuccino cup
0,15 l; 9 cm Ø; 215g
7,5 cm H
4004537719561 (EAN)
weiß UVP 8,70 €



4309105011 (Art.-Nr.)
Becher
Mug
0,28 l; 9,5 cm 9,5 Ø; 376 g
10,5 cm H
4004537721380 (EAN)
weiß UVP 12,00 €



4009137011 (Art.-Nr.)
Milchkaffee Untertasse
Café latte saucer
16 cm Ø 255 g
4004537708459 (EAN)
weiß UVP 6,90 €
Kombi-Untertasse passend für
4009137011, 4309104011, und
4309114011
Universal saucer congenial to
4009137011, 4309104011 and
4309105011



4509134011 (Art.-Nr.)
Kombi-Untertasse
Universal saucer
15 cm Ø 265 g
4004537697883 (EAN)
weiß UVP 5,80 €
Kombi-Untertasse passend für
4509103011, 4509103611,
4509114011 und und 4309114011
Universal saucer congenial to
4509103011, 4509103611,
4509114011 and 4309114011



4009137011 (Art.-Nr.)
Milchkaffee Untertasse
Café latte saucer
16 cm Ø 255 g
4004537708459 (EAN)
weiß UVP 6,90 €
Kombi-Untertasse passend für
4009137011, 4309104011, und
4309114011
Universal saucer congenial to
4009137011, 4309104011 and
4309105011





ALTA 45 ALTA 45

Design: Daniel Eltner

Die Schönheit des Südens aus Porzellan

Die Collezione ALTA vereint optimale Funktion mit einem Design, das die klassische Schönheit des Südens zu interpretieren weiß. Sie umfasst alle traditionellen italienischen Tassengrößen – von Ristretto, über Cappuccino bis Americano – für alle Kaffeespezialitäten gibt es die passende Tasse.

Die Tassenform dieser Kollektion ist hoch und schlank – eine subtile Weiterentwicklung des traditionellen Tassencorpus aus Porzellan.



4509100011	(Art.-Nr.)
Espresso Obertasse	
Espresso cup	
0,06 l; 5 cm Ø; 7 cm H	130 g
4004537697548	(EAN)
weiß	UVP 7,60 €
farbig	UVP 9,80 €



4509101011	(Art.-Nr.)
Espresso Obertasse	
Espresso cup	
0,08 l; 6 cm Ø; 5 cm H	120 g
4004537697579	(EAN)
weiß	UVP 7,60 €
farbig	UVP 9,80 €



4509110011	(Art.-Nr.)
Ristretto Obertasse	
Ristretto cup	
0,06 l; 5 cm Ø; 6,5 cm H	100 g
4004537697715	(EAN)
weiß	UVP 6,70 €
farbig	UVP 9,30 €



4509102011	(Art.-Nr.)
Doppio Obertasse	
Doppio cup	
0,12 l; 6,5 cm Ø; 7,5 cm H	190 g
4004537697586	(EAN)
weiß	UVP 8,00 €
farbig	UVP 11,10 €



4509120011	(Art.-Nr.)
Untertasse klein	
Saucer little	
11,5 cm Ø	145 g
4004537697777	(EAN)
weiß	UVP 4,80 €
farbig	UVP 7,00 €
Kombi-Untertasse passend für 4509100011, 4509101011 und 4509110011	
Universal saucer congenial to 4509100011, 45091011 and 4509110011	



4509120011	(Art.-Nr.)
Untertasse klein	
Saucer little	
11,5 cm Ø	145 g
4004537697777	(EAN)
weiß	UVP 4,80 €
farbig	UVP 7,00 €
Kombi-Untertasse passend für 4509100011, 4509101011 und 4509110011	
Universal saucer congenial to 4509100011, 45091011 and 4509110011	



4509120011	(Art.-Nr.)
Untertasse klein	
Saucer little	
11,5 cm Ø	145 g
4004537697777	(EAN)
weiß	UVP 4,80 €
farbig	UVP 7,00 €
Kombi-Untertasse passend für 4509100011, 4509101011 und 4509110011	
Universal saucer congenial to 4509100011, 45091011 and 4509110011	



4509122011	(Art.-Nr.)
Doppio Untertasse	
Doppio saucer	
13 cm Ø	200 g
4004537697784	(EAN)
weiß	UVP 5,40 €
farbig	UVP 7,60 €
Kombi-Untertasse passend für 4509102011 und 4309102011	
Universal saucer congenial to 4509102011 and 4309102011	



ALTA

ALTA



4509103011	(Art.-Nr.)
Kaffee Obertasse	
Coffee cup	
0,16 l; 7,6 cm Ø; 7 cm H	210 g
4004537697593	(EAN)
weiß	UVP 8,70 €
farbig	UVP 12,40 €



4509103611	(Art.-Nr.)
Americano Obertasse	
Americano cup	
0,23 l; 7,5 cm Ø; 10 cm H	255 g
4004537697630	(EAN)
weiß	UVP 10,40 €
farbig	UVP 14,60 €



4509114011	(Art.-Nr.)
Cappuccino Obertasse	
Cappuccino cup	
0,18 l; 8,5 cm Ø; 7 cm H	190 g
4004537697753	(EAN)
weiß	UVP 8,70 €
farbig	UVP 12,40 €



4509134011	(Art.-Nr.)
Kombi-Untertasse	
Universal saucer	
15 cm Ø	265 g
4004537697883	(EAN)
weiß	UVP 5,80 €
farbig	UVP 8,30 €
Kombi-Untertasse passend für 4509103011, 4509103611, 4509114011 und 4309114011	
Universal saucer congenial to 4509103011, 4509103611, 4509114011 and 4309114011	



4509134011	(Art.-Nr.)
Kombi-Untertasse	
Universal saucer	
15 cm Ø	265 g
4004537697883	(EAN)
weiß	UVP 5,80 €
farbig	UVP 8,30 €
Kombi-Untertasse passend für 4509103011, 4509103611, 4509114011 und 4309114011	
Universal saucer congenial to 4509103011, 4509103611, 4509114011 and 4309114011	



4509134011	(Art.-Nr.)
Kombi-Untertasse	
Universal saucer	
15 cm Ø	265 g
4004537697883	(EAN)
weiß	UVP 5,80 €
farbig	UVP 8,30 €
Kombi-Untertasse passend für 4509103011, 4509103611, 4509114011 und 4309114011	
Universal saucer congenial to 4509103011, 4509103611, 4509114011 and 4309114011	



09	04	34	29	20	80	22	53	52	50	70	16
weiß white	elfenbein ivory	gelb yellow	leuchtorange bright orange	feuerrot scarlet	marinblau navy blue	kiwi kiwi	champagner champagne	dunkelbraun dark brown	schokolade chocolate	schlamm mud	schwarz black





4509104011	(Art.-Nr.)
Caffè latte Obertasse	
Caffè latte cup	
0,25 l; 10,3 cm Ø; 6,5 cm H	275 g
4004537697654	(EAN)
weiß	UVP 11,00 €
farbig	UVP 15,20 €



4509113011	(Art.-Nr.)
Tee Obertasse	
Tea cup	
0,2 l; 10,5 cm Ø; 5,5 cm H	225 g
4004537697746	(EAN)
weiß	UVP 10,60 €
farbig	UVP 14,60 €



4509115011	(Art.-Nr.)
Teebecher	
Tea mug	
0,35 l; 9,6 cm Ø; 9,7 cm H	400 g
4004537697760	(EAN)
weiß	UVP 11,00 €
farbig	UVP 15,00 €



4509107011	(Art.-Nr.)
Café au lait Obertasse	
Café au lait cup	
0,4 l; 11,7 cm Ø; 8 cm H	420 g
4004537697685	(EAN)
weiß	UVP 13,20 €
farbig	UVP 18,60 €



4509124011	(Art.-Nr.)
Caffè latte Untertasse	
Caffè latte saucer	
16 cm Ø	265 g
4004537697814	(EAN)
weiß	UVP 7,20 €
farbig	UVP 10,00 €
Kombi-Untertasse passend für 4509104011 und 4509113011	
Universal saucer congenial to 4509104011 and 4509113011	



4509124011	(Art.-Nr.)
Caffè latte Untertasse	
Caffè latte saucer	
16 cm Ø	265 g
4004537697814	(EAN)
weiß	UVP 7,20 €
farbig	UVP 10,00 €
Kombi-Untertasse passend für 4509104011 und 4509113011	
Universal saucer congenial to 4509104011 and 4509113011	



4509127011	(Art.-Nr.)
Café au lait Untertasse	
Café au lait saucer	
18 cm Ø	390 g
4004537697821	(EAN)
weiß	UVP 8,00 €
farbig	UVP 11,20 €
Kombi-Untertasse passend für 4509115011 und 4509107011	
Universal saucer congenial to 4509115011 and 4509107011	



4509127011	(Art.-Nr.)
Café au lait Untertasse	
Café au lait saucer	
18 cm Ø	390 g
4004537697821	(EAN)
weiß	UVP 8,00 €
farbig	UVP 11,20 €
Kombi-Untertasse passend für 4509115011 und 4509107011	
Universal saucer congenial to 4509115011 and 4509107011	



4509142211	(Art.-Nr.)
Teller, oval	
Plate, oval	
18 x 14 cm	270 g
4004537697913	(EAN)
weiß	10,00 €



4509152011	(Art.-Nr.)
Teller, oval	
Plate, oval	
23 x 19 cm	475 g
4004537697937	(EAN)
weiß	13,80 €



4509144211	(Art.-Nr.)
Speiseteller, oval	
Plate, oval	
27 x 23 cm	860 g
4004537713262	(EAN)
weiß	20,00 €



4509145211	(Art.-Nr.)
Speiseteller, oval	
Plate, oval	
32 x 27 cm	970 g
4004537697920	(EAN)
weiß	34,40 €

09	04	34	29	20	80	22	53	52	50	70	16
weiß white	elfenbein ivory	gelb yellow	leuchtorange bright orange	feuerrot scarlet	marinblau navy blue	kiwi kiwi	champagner champagne	dunkelbraun dark brown	schokolade chocolate	schlamm mud	schwarz black



ALTA



4509033011 (Art.-Nr.)

Teekanne

Teapot

0,4 l; 10,5 cm H 530 g

4004537697418 (EAN)

weiß UVP 31,30 €

farbig UVP 45,70 €



4509034011 (Art.-Nr.)

Teekanne

Teapot

0,85 l; 13,5 cm H 960 g

4004537697449 (EAN)

weiß UVP 46,80 €

farbig UVP 67,20 €



4509063011 (Art.-Nr.)

Zuckerdose

Sugar bowl

0,15 l; 8,5 cm Ø; 270 g
7 cm H

4004537697517 (EAN)

weiß UVP 12,30 €

farbig UVP 17,20 €



4509042011 (Art.-Nr.)

Milchkännchen

Milk jug

0,06 l; 6,5 cm Ø; 85 g
6,5 cm H

4004537697487 (EAN)

weiß UVP 5,60 €

farbig UVP 8,00 €



4509033210 (Art.-Nr.)

Teekannen-Deckel

Teapot lid

0,4 l 91 g

4004537697432 (EAN)

weiß UVP 5,60 €

farbig UVP 8,00 €



4509034210 (Art.-Nr.)

Teekannen-Deckel

Teapot lid

0,85 l 175 g

4004537697463 (EAN)

weiß UVP 8,00 €

farbig UVP 11,30 €



4509063210 (Art.-Nr.)

Zuckerdosendeckel

Sugar bowl lid

0,15 l; 8,5 cm Ø 75 g

4004537697531 (EAN)

weiß UVP 5,60 €

farbig UVP 7,00 €



4509043011 (Art.-Nr.)

Milchkännchen

Milk jug

0,15 l; 5,5 cm Ø; 150 g
9,5 cm H

4004537697494 (EAN)

weiß UVP 12,30 €

farbig UVP 17,00 €





NYNY 46 NYNY 46

Design: Daniel Eltner

Italo-amerikanische Kaffeekultur

Ganz im Trend: NYNY, die Serie der italo-amerikanischen Kaffeekultur. Eine glänzende Verbindung zwischen US-Industriedesign und der modernen Gastronomie-Bar. Die vielen „mugs“, „bowls“ und Tassen mit dem prägnanten, eckigen Henkel sind stapelbar ohne den bekannten Stapelcharakter.

Ausgezeichnet, dachte auch das Design Zentrum Nordrhein Westfalen und verlieh NYNY den begehrten „red dot“ für hohe Designqualität. NYNY – fresh ideas!



4609100011	(Art.-Nr.)
Espresso Obertasse	
Espresso cup	
0,07 l; 6 cm Ø; 6 cm H	123 g
4004537701030	(EAN)
weiß	UVP 6,80 €
farbig	UVP 10,00 €



4609102011	(Art.-Nr.)
Doppio Obertasse	
Doppio cup	
0,12 l; 7 cm Ø; 6,5 cm H	170 g
4004537701047	(EAN)
weiß	UVP 8,00 €
farbig	UVP 11,10 €



4609104011	(Art.-Nr.)
Caffè latte Obertasse	
Caffè latte cup	
0,3 l; 9,5 cm Ø; 7,8 cm H	300 g
4004537701078	(EAN)
weiß	UVP 11,00 €
farbig	UVP 15,30 €



4609107011	(Art.-Nr.)
Café au lait Obertasse	
Café au lait cup	
0,35 l; 10 cm Ø; 9 cm H	395 g
4004537701146	(EAN)
weiß	UVP 13,20 €
farbig	UVP 18,40 €



4609120011	(Art.-Nr.)
Espresso Untertasse	
Espresso saucer	
12 cm Ø	115 g
4004537701160	(EAN)
weiß	UVP 4,70 €
farbig	UVP 7,00 €



4609122011	(Art.-Nr.)
Doppio Untertasse	
Doppio saucer	
15 cm Ø	200 g
4004537701177	(EAN)
weiß	UVP 5,30 €
farbig	UVP 8,00 €



4609124011	(Art.-Nr.)
Caffè latte Untertasse	
Caffè latte saucer	
17 cm Ø	300 g
4004537701191	(EAN)
weiß	UVP 7,30 €
farbig	UVP 10,00 €



4609127011	(Art.-Nr.)
Café au lait Untertasse	
Café au lait saucer	
19 cm Ø	375 g
4004537701238	(EAN)
weiß	UVP 8,00 €
farbig	UVP 11,10 €



4609105011	(Art.-Nr.)
Becher m. Henkel	
Mug with handle	
0,31 l; 8,5 cm Ø; 10 cm H	320 g
4004537701085	(EAN)
weiß	UVP 12,00 €
farbig	UVP 17,00 €



4609134011	(Art.-Nr.)
Cappuccino Untertasse	
Cappuccino saucer	
15 cm Ø	180 g
4004537701245	(EAN)
weiß	UVP 6,00 €
farbig	UVP 8,20 €



4609114011	(Art.-Nr.)
Cappuccino Obertasse	
Cappuccino cup	
0,20 l; 8 cm Ø; 7,6 cm H	250 g
4004537701153	(EAN)
weiß	UVP 9,00 €
farbig	UVP 13,00 €



4609134011	(Art.-Nr.)
Cappuccino Untertasse	
Cappuccino saucer	
15 cm Ø	180 g
4004537701245	(EAN)
weiß	UVP 6,00 €
farbig	UVP 8,20 €

NYNY

NYNY



4609042011	(Art.-Nr.)
Milchkännchen	
Milk jug	
0,06 l; 5,5 cm H	75 g
4004537700972	(EAN)
weiß	UVP 5,60 €
farbig	UVP 7,90 €



4609043011	(Art.-Nr.)
Milchkännchen	
Milk jug	
0,12 l; 7,2 cm H	140 g
4004537700989	(EAN)
weiß	UVP 12,40 €
farbig	UVP 17,00 €



4609063011	(Art.-Nr.)
Zuckerdose	
Sugar bowl	
0,18 l; 8 cm H	305 g
4004537701009	(EAN)
weiß	UVP 13,00 €
farbig	UVP 18,10 €



4609063210	(Art.-Nr.)
Zuckerdosen-Deckel	
Sugar bowl lid	
8 cm Ø	80 g
4004537701023	(EAN)
weiß	UVP 5,00 €
farbig	UVP 6,00 €



4609143011	(Art.-Nr.)
Frühstücksteller	
Dinner plate	
20,5 cm Ø	375 g
4004537701269	(EAN)
weiß	UVP 11,60 €
farbig	UVP 16,10 €



4609144311	(Art.-Nr.)
Teller, dreieckig	
Plate, triangular	
23 cm Ø	390 g
4004537701276	(EAN)
weiß	UVP 13,80 €
farbig	UVP ./.



4609145011	(Art.-Nr.)
Speiseteller	
Dinner plate	
26 cm Ø	650 g
4004537701283	(EAN)
weiß	UVP 15,50 €
farbig	UVP 21,60 €



4609154011	(Art.-Nr.)
Suppenteller	
Soup dish	
23 cm Ø	540 g
4004537701290	(EAN)
weiß	UVP 13,80 €
farbig	UVP 19,40 €

09	04	34	29	20	80	22	53	52	50	70	16
weiß	elfenbein	gelb	leuchtorange	feuerrot	marinblau	kiwi	champagner	dunkelbraun	schokolade	schlamm	schwarz
white	ivory	yellow	bright orange	scarlet	navy blue	kiwi	champagne	dark brown	chocolate	mud	black



Karlsbader Kaffeemaschine 17

Karlsbader Kaffeemaschine 17

Design: Werksentwurf

Design: factory design

Das Original aus Porzellan

„Das vollkommene Aroma des Kaffees zu genießen ist eine Kunst“. Darin sind sich die Experten einig. Sie empfehlen als die schonenste Art der Zubereitung die Karlsbader Methode mit der seit über einhundert Jahren handgefertigten Original Karlsbader Kaffeemaschine ganz aus Porzellan.

Sie funktioniert ohne Filtertüte und Metallsieb. Das Aroma kann sich unverfälscht entfalten. Das Besondere für die Gastronomie: Direkt am Tisch kann vor den Augen des Gastes der duftende Kaffee zubereitet werden.



1709021613 (Art.-Nr.)
Kaffeemaschine
Coffee maker
0,25 l; 19,5 cm H 540 g
4004537720475 (EAN)
weiß UVP 77,70 €



1709022613 (Art.-Nr.)
Kaffeemaschine
Coffee maker
0,35 l; 21,5 cm H 660 g
4004537719257 (EAN)
weiß UVP 80,80 €



1709023613 (Art.-Nr.)
Kaffeemaschine
Coffee maker
0,8 l; 28 cm H 1280 g
4004537719240 (EAN)
weiß UVP 121,00 €



1709024613 (Art.-Nr.)
Kaffeemaschine
Coffee maker
1,1l; 30 cm H 1810 g
4004537720512 (EAN)
weiß UVP 152,00 €



4009353011 (Art.-Nr.)
Stövchen
Warmer
11 cm Ø 400 g
4004537709173 (EAN)
weiß UVP 27,80 €



Karlsbader Kaffeemaschine

Karlsbader Kaffeemaschine



1709021110	(Art.-Nr.)
Kaffeekanne ohne Deckel	
Pot without lid	
0,25 l, 8,5 cm H	270 g
4004537720444	(EAN)
weiß	UVP 34,30 €



1709791011	(Art.-Nr.)
Filter Gr. 1 (0,25 l)	
Filter size 1 (0,25 l)	
6 cm Ø; 8,5 cm H	155 g
4004537719806	(EAN)
weiß	UVP 29,80 €



1709791210	(Art.-Nr.)
Seiher (0,25 l)	
Sieve (0,25 l)	
8 cm Ø; 3 cm H	75 g
4004537720468	(EAN)
weiß	UVP 6,80 €



1709021210	(Art.-Nr.)
Deckel (0,25 l)	
Lid (0,25 l)	
6 cm Ø	40 g
4004537720451	(EAN)
weiß	UVP 6,80 €



1709022110	(Art.-Nr.)
Kaffeekanne ohne Deckel	
Pot without lid	
0,35l 9,5 cm H	320g
4004537712968	(EAN)
weiß	UVP 35,50 €



1709792011	(Art.-Nr.)
Filter Gr. 2 (0,35 l)	
Filter size 2 (0,35 l)	
10,2 cm Ø; 11,5 cm H	360 g
4004537712951	(EAN)
weiß	UVP 30,90 €



1709792210	(Art.-Nr.)
Seiher (0,35 l)	
Sieve (0,35 l)	
9cm Ø; 3,5 cm H	90 g
4004537712944	(EAN)
weiß	7,20 €



1709022210	(Art.-Nr.)
Deckel (0,35 l)	
Lid (0,35 l)	
8,3 cm Ø	105 g
4004537712937	(EAN)
weiß	UVP 7,20 €



1709023110	(Art.-Nr.)
Kaffeekanne ohne Deckel	
Pot without lid	
0,8l 13 cm H	615g
4004537713019	(EAN)
weiß	UVP 52,90 €



1709795011	(Art.-Nr.)
Filter Gr. 3 (0,8 l)	
Filter size 3 (0,8 l)	
8,7 cm Ø; 11,5 cm H	360 g
4004537713002	(EAN)
weiß	UVP 44,90 €



1709795210	(Art.-Nr.)
Seiher (0,8 l)	
Sieve (0,8 l)	
11 cm Ø; 4,5 cm H	150 g
4004537712999	(EAN)
weiß	11,70 €



1709023210	(Art.-Nr.)
Deckel (0,8 l)	
Lid (0,8 l)	
8,3 cm Ø	105 g
4004537712982	(EAN)
weiß	UVP 11,50 €



1709024110	(Art.-Nr.)
Kaffeekanne ohne Deckel	
Pot without lid	
1,1l; 14 cm H	865g
4004537720482	(EAN)
weiß	UVP 71,10 €



1709796011	(Art.-Nr.)
Filter Gr. 4 (1,1 l)	
Filter size 4 (1,1 l)	
10 cm Ø; 12 cm H	555 g
4004537720505	(EAN)
weiß	UVP 51,30 €



1709796210	(Art.-Nr.)
Seiher (1,1 l)	
Sieve (1,1 l)	
13 cm Ø; 5,0 cm H	255 g
4004537719790	(EAN)
weiß	14,80 €



1709024210	(Art.-Nr.)
Deckel (1,1 l)	
Lid (1,1 l)	
9,5 cm Ø	135 g
4004537720499	(EAN)
weiß	UVP 14,80 €



Bayreuther Kaffeemaschine

spülmaschinenfest / dish washer proof
mikrowellengeeignet / microwave safe



Bayreuther Kaffeemaschine 18 Bayreuther Kaffeemaschine 18

Design: Daniel Eltner

Design: Daniel Eltner

Purer Genuß Kaffeemaschinen aus Porzellan

Sie hat Maßstäbe gesetzt und Generationen von Kaffeeliebhabern begeistert – die Karlsbader Kaffeemaschine. Sie brüht reinstes Genießeraroma.

Jetzt hat sie einen modernen Bruder – die Bayreuther Kaffeemaschine. Das filter-papierlose Karlsbader Prinzip ganz aus Porzellan garantiert weiterhin puren Kaffeegenuss. Komplett neu jedoch ist das Design: Klassisch-elegant, getragen von klaren Linien und schnörkelloser Formensprache treten aus der Zylinder-Grundform im rechten Winkel die in Schalen geformten Griffe heraus.



Bayreuther Kaffeemaschine



1809022613 (Art.-Nr.)

Kaffeemaschine

Coffee maker

0,4 l; 21,5 cm H 850 g

4004537719233 (EAN)

weiß UVP 87,00 €



1809022210 (Art.-Nr.)

Deckel (0,4 l)

Lid (0,4 l)

7,9 cm Ø 100 g

4004537713033 (EAN)

weiß UVP 7,70 €



1809792011 (Art.-Nr.)

Filter Gr. 2 (0,4 l)

Filter size 2 (0,4 l)

8 cm Ø; 9,5 cm H 275 g

4004537713057 (EAN)

weiß UVP 33,30 €



1809792210 (Art.-Nr.)

Seiher (0,4 l)

Sieve (0,4 l)

7,8 cm Ø; 4 cm H 100 g

4004537713040 (EAN)

weiß 7,70 €



1809023613 (Art.-Nr.)

Kaffeemaschine

Coffee maker

0,7 l 1400 g

4004537719226 (EAN)

weiß UVP 120,80 €



1809023210 (Art.-Nr.)

Deckel (0,7 l)

Lid (0,7 l)

160 g

4004537713101 (EAN)

weiß UVP 11,50 €



1809795011 (Art.-Nr.)

Filter Gr. 4 (0,7 l)

Filter size 4 (0,7 l)

500 g

4004537713156 (EAN)

weiß UVP 44,90 €



1809795210 (Art.-Nr.)

Seiher (0,7 l)

Sieve (0,7 l)

150 g

4004537713095 (EAN)

weiß 11,50 €



1809022110 (Art.-Nr.)

Kaffeekanne ohne Deckel

Pot without lid

0,4l 400g

4004537713064 (EAN)

weiß UVP 38,30 €



1809023110 (Art.-Nr.)

Kaffeekanne ohne Deckel

Pot without lid

0,7l 610g

4004537713088 (EAN)

weiß UVP 52,90 €





Walküre Tassenfilter 19

Walküre Tassenfilter 19

Design: Daniel Eltner

Qualität und Design

Zur Herstellung des Walküre Tassenfilters bedarf es ganz besonderer Handwerkskunst und das Wissen und die Erfahrung unserer langjährigsten Mitarbeiter. Das aus Hartporzellan geformte Doppelsieb ist komplett durchglasiert und wird seit über einem Jahrhundert in Handarbeit gefertigt. Nur die Karlsbader Zubereitung garantiert gesundheits- und magenfreundlichen Kaffee ohne Fremdgeschmack und mit reinstem Aroma. Ohne Filterpapier und Siebträger löst der Tassenfilter mit dem Porzellan-Doppelsieb schonend Fette, Öle, Zucker und Säuren heraus.



Walküre Tassenfilter

spülmaschinenfest / dish washer proof
mikrowellengeeignet / microwave safe



Walküre Tassenfilter



1909791013 (Art.-Nr.)

Tassenfilter 3tlg.

Cup filter tripartite

0,20 l; 530 g
13 cm H

4004537719219 (EAN)
weiß UVP 46,50 €



1909791210 (Art.-Nr.)

Seiher

Sieve

7,5 cm; Ø; 110 g
3,5 cm H

4004537713125 (EAN)
weiß 7,50 €



1909791011 (Art.-Nr.)

Tassenfilter

Cup filter

0,20 l; 10,8 cm Ø; 310 g
8 cm H

4004537713132 (EAN)
weiß UVP 31,90 €



1909051011 (Art.-Nr.)

Tropfschale

Dripping pan

6 cm Ø; 125 g
1,7 cm H

4004537713149 (EAN)
weiß UVP 7,10 €





Feuerfest und Buffet 16 Feuerfest und Buffet 16

Design: Werksentwurf
Design: factory design

Hartporzellan für „heiße“ Einsätze

Unsere Feuerfest und Buffet Serie bietet ein komplettes Programm aus hochwertigem Hartporzellan für alle Bedürfnisse des täglichen Einsatzes in Profiküche und Haushalt.

Feuerfest punktet mit vielfältigem Sortiment als unentbehrlicher Helfer für Herd und Ofen mit Funktionen wie Wärmespeicherung, Hitzebeständigkeit, Mikrowelleneignung und Spülmaschinenfestigkeit. Der Buffetbereich bietet allen Nahrungsmitteln – ob kalt, warm, flüssig, kompakt oder fest – den passenden Rahmen.



1609213011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
350 ml; 14,5 cm Ø; 355 g
6 cm H
4004537709470 (EAN)
weiß UVP 17,50 €



1609232011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
700 ml; 15,5 cm Ø; 590 g
8 cm H
4004537709555 (EAN)
weiß UVP 20,90 €



1609233011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
1,5 l; 20,5 cm Ø; 1010 g
10,5 cm H
4004537709593 (EAN)
weiß UVP 42,30 €



1609234011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
1,3 l; 20 cm Ø; 915 g
9 cm H
4004537709630 (EAN)
weiß UVP 32,50 €



1609235011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
2 l; 25,5 cm Ø; 1410 g
9 cm H
4004537709678 (EAN)
weiß UVP 46,50 €



1609243011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
2,4 l; 23 cm Ø; 1410 g
12 cm H
4004537709708 (EAN)
weiß UVP 56,90 €



1609244011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
3,5 l; 25,5 cm Ø; 1670 g
13 cm H
4004537709753 (EAN)
weiß UVP 75,90 €



1609245011 (Art.-Nr.)
Schüssel
Bowl
5,5 l; 30,5 cm Ø; 2840 g
15 cm H
4004537709814 (EAN)
weiß UVP 104,90 €



1609251011 (Art.-Nr.)
Platte oval
Plate oval
23 x 15,5 cm 410 g
4004537709869 (EAN)
weiß UVP 13,20 €



1609252011 (Art.-Nr.)
Platte oval
Plate oval
26,5 x 18 cm 475 g
4004537709883 (EAN)
weiß UVP 17,50 €



1609253011 (Art.-Nr.)
Platte oval
Plate oval
30,5 x 21 cm 745 g
4004537709906 (EAN)
weiß UVP 27,50 €



1609254011 (Art.-Nr.)
Platte oval
Plate oval
34 x 23 cm 960 g
4004537709944 (EAN)
weiß UVP 38,50 €

Feuerfest und Buffet

Feuerfest und Buffet



1609260011	(Art.-Nr.)
Backform oval	
Baking tin oval	
19 x 13 cm; 3 cm H	330 g
4004537709999	(EAN)
weiß UVP	12,20 €
backbraun UVP	19,90 €



1609261011	(Art.-Nr.)
Backform oval	
Baking tin oval	
22 x 14 cm; 3,5 cm H	680 g
4004537710018	(EAN)
weiß UVP	16,20 €
backbraun UVP	23,90 €



1609262011	(Art.-Nr.)
Backform oval	
Baking tin oval	
24 x 16 cm; 3,5 cm H	700 g
4004537710049	(EAN)
weiß UVP	24,30 €
backbraun UVP	29,90 €



1609263011	(Art.-Nr.)
Backform oval	
Baking tin oval	
28 x 17 cm; 4 cm H	1025 g
4004537710087	(EAN)
weiß UVP	27,50 €
backbraun UVP	36,90 €



1609272011	(Art.-Nr.)
Backform eckig	
Baking tin square	
20 x 12 cm; 4 cm H	450 g
4004537710247	(EAN)
weiß UVP	20,90 €
backbraun UVP	28,90 €



1609273011	(Art.-Nr.)
Backform eckig	
Baking tin square	
25 x 14,5 cm; 4,5 cm H	720 g
4004537710261	(EAN)
weiß UVP	29,90 €
backbraun UVP	40,90 €




1609274011	(Art.-Nr.)
Backform eckig	
Baking tin square	
28,5 x 17 cm; 5 cm H	1020 g
4004537710278	(EAN)
weiß UVP	37,50 €
backbraun UVP	50,50 €




1609312011	(Art.-Nr.)
Backform rund	
Baking tin round	
15 cm Ø; 5 cm H	480 g
4004537710339	(EAN)
weiß UVP	16,90 €
backbraun UVP	23,90 €



1609313011	(Art.-Nr.)
Backform rund	
Baking tin round	
18 cm Ø; 6 cm H	770 g
4004537710360	(EAN)
weiß UVP	24,90 €
backbraun UVP	32,90 €



1609313111	(Art.-Nr.)
Backform rund nieder	
Baking tin round, low	
18 cm Ø; 4 cm H	560 g
4004537710384	(EAN)
weiß UVP	15,50 €
backbraun UVP	19,90 €



1609314111	(Art.-Nr.)
Backform rund nieder	
Baking tin round, low	
20 cm Ø; 4 cm H	650 g
4004537710421	(EAN)
weiß UVP	22,30 €
backbraun UVP	27,90 €

Unsere Produkte der Serie „Feuerfest“ sind in den Farben weiß und backbraun erhältlich.





Feuerfest und Buffet

spülmaschinenfest / dish washer proof
mikrowellengeeignet / microwave safe



Feuerfest und Buffet



1609423010 (Art.-Nr.)
Dressing-Topf o. De.
Dressing pot without lid
1 l; 14 cm H 760 g
4004537710575 (EAN)
weiß UVP 28,90 €



1609424010 (Art.-Nr.)
Dressing-Topf o. De.
Dressing pot without lid
1,5l; 18,5 cm H 1050 g
4004537710612 (EAN)
weiß UVP 31,50 €



1609722011 (Art.-Nr.)
Pastetennäpfchen
Ramekin
8 cm Ø; 4 cm H 100 g
4004537710902 (EAN)
weiß UVP 7,10 €



1609702011 (Art.-Nr.)
Eierpfanne rund
Omelette pan round
19 cm Ø; 3 cm H 270 g
4004537710711 (EAN)
weiß UVP 15,30 €



1609703011 (Art.-Nr.)
Eierpfanne rund
Omelette pan round
22 cm Ø; 3,5 cm H 420 g
4004537710742 (EAN)
weiß UVP 17,50 €



1609704011 (Art.-Nr.)
Eierpfanne rund
Omelette pan round
24,5 cm Ø; 4 cm H 590 g
4004537710766 (EAN)
weiß UVP 20,90 €



1609711111 (Art.-Nr.)
Feinkostschale 6-eck.
Delicacies bowl hexagonal
18 x 21 x 8 cm; 770 g
1,2 l
4004537710773 (EAN)
weiß UVP 25,20 €



1609713011 (Art.-Nr.)
Feinkostschale 6-eck. Ho.
Delicacies bowl hexagonal
22 x 25 x 10 cm; 1200 g
2,5 l
4004537710810 (EAN)
weiß UVP 40,50 €












1609713111 (Art.-Nr.)
Feinkostschale 6-eck.
Delicacies bowl hexagonal
22 x 25 x 7 cm; 975 g
1,5 l
4004537710841 (EAN)
weiß UVP 33,50 €



Form 40 Classic

Artikel / Article	Nr. / No.	4009	4004	4016	4020
		Weiß	Elfenbein	Schwarz	Feuerrot
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	◐	●	●
Espresso Obertasse, 0,08 l Espresso Cup	.1000	6,10	6,10	8,60	8,60
					
Espresso Untertasse, 12 cm Ø Espresso saucer	.1200	4,20	4,20	6,40	6,40
					
Espresso Obertasse, 0,08 l Espresso Cup	.1010	6,10	6,10	8,60	8,60
					
Espresso Untertasse, 12 cm Ø Espresso saucer	.1210	4,20	4,20	6,40	6,40
					
Doppio Obertasse, 0,14 l Doppio cup	.1027	7,00	7,00	9,70	9,70
					
Doppio Untertasse, 13 cm Ø Doppio saucer	.1220	5,00	5,00	6,80	6,80
					
Becher, 0,28 l Mug	.1060	9,20	9,20	12,90	12,90
					
Kaffee Obertasse, 0,18 l Coffee cup	.1030	7,80	7,80	11,00	11,00
					
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	7,80	7,80	11,00	11,00
					
Untertasse (Kaffee/Cappuccino), 15 cm Ø Saucer	.1230	5,20	5,20	7,40	7,40
					

Form 40 Classic

Artikel / Article	Nr. / No.	4009	4004	4016	4020
		Weiß	Elfenbein	Schwarz	Feuerrot
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●	●	●
Milchkaffee Obertasse, 0,25 l Café latte cup	.1170	10,40	10,40	14,70	14,70
					
Milchkaffee Untertasse, 16 cm Ø Café latte saucer	.1370	6,90	6,90	9,60	9,60
					
Café au lait Obertasse, 0,35 l Café au lait cup	.1070	12,80	12,80	17,70	17,70
					
Café au lait Untertasse, 18 cm Ø Café au lait saucer	.1270	7,80	7,80	10,60	10,60
					
Milchbecher, 0,25 l Milk-mug	.4110	7,50	7,50	10,00	10,00
					
Milchbecher, 0,35 l Milk-mug	.4120	8,80	8,80	12,30	12,30
					
Milchbecher, 0,5 l Milk-mug	.4130	14,20	14,20	19,80	19,80
					






























Form 40 Classic

Artikel / Article	Nr. / No.	4009	4004	4016	4020
		Weiß	Elfenbein	Schwarz	Feuerrot
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●	●	●
Brotteller, 19 cm Ø Bread plate	.1420	10,00  4 004537 708558	10,00  4 004537 708541	13,80  4 004537 708565	13,80  4 004537 708572
Frühstücksteller, 20 cm Ø Dinner plate	.1430	11,50  4 004537 708602	11,50  4 004537 708596	16,00  4 004537 708619	16,00  4 004537 708626
Speiseteller, 23 cm Ø Dinner plate	.1440	13,40  4 004537 708671	13,40  4 004537 708664	18,70  4 004537 708688	18,70  4 004537 708695
Speiseteller, 26 cm Ø Dinner plate	.1450	17,50  4 004537 708718	17,50  4 004537 708701	24,50  4 004537 718977	24,50  4 004537 708725
Speiseteller, 28 cm Ø Dinner plate	.1470	21,00  4 004537 708756	21,00  4 004537 708749	29,50  4 004537 708763	29,50  4 004537 708770
Suppenteller, 23 cm Ø Soup dish	.1540	13,40  4 004537 708824	13,40  4 004537 708817	18,70  4 004537 708831	18,70  4 004537 708848
Schale, 0,08 l Bowl	.2200	6,00  4 004537 708923	6,00  4 004537 708916	8,30  4 004537 708930	8,30  4 004537 714870
Schale, 0,18 l Bowl	.2210	7,50  4 004537 708954	7,50  4 004537 714597	10,50  4 004537 708961	10,50  4 004537 714894
Schale, 0,25 l Bowl	.2220	10,40  4 004537 708992	10,40  4 004537 708985	14,50  4 004537 709005	14,50  4 004537 709012
Müsli-/Salatschale, 13 cm Ø Salad-/Cereal-Bowl	.2240	6,00  4 004537 709074	6,00  4 004537 714603	8,00  4 004537 714818	8,00  4 004537 709081
Mülschale, 17 cm Ø Cereal-Bowl	.2260	10,40  4 004537 709104	10,40  4 004537 714610	14,00  4 004537 714825	14,00  4 004537 709111

Form 40 Classic

Artikel / Article	Nr. / No.	4022	4029	4034	4070
		Kiwi	Leuchtorange	Gelb	Schlamm
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Espresso Obertasse, 0,08 l Espresso Cup	.1000	8,60 	8,60 	8,60 	8,60
Espresso Untertasse, 12 cm Ø Espresso saucer	.1200	6,40 	6,40 	6,40 	6,40
Espresso Obertasse, 0,08 l Espresso Cup	.1010	8,60 	8,60 	8,60 	8,60
Espresso Untertasse, 12 cm Ø Espresso saucer	.1210	6,40 	6,40 	6,40 	6,40
Doppio Obertasse, 0,14 l Doppio cup	.1027	9,70 	9,70 	9,70 	9,70
Doppio Untertasse, 12 cm Ø Doppio saucer	.1220	6,80 	6,80 	6,80 	6,80
Becher, 0,28 l Mug	.1060	12,90 	12,90 	12,90 	12,90
Kaffee Obertasse, 0,18 l Coffee cup	.1030	11,00 	11,00 	11,00 	11,00
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	11,00 	11,00 	11,00 	11,00
Untertasse (Kaffee/Cappuccino), 15 cm Ø Saucer	.1230	7,40 	7,40 	7,40 	7,40

Form 40 Classic

Artikel / Article	Nr. / No.	4022	4029	4034	4070
		Kiwi	Leuchtorange	Gelb	Schlamm
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Milchkaffee Obertasse, 0,25 l Café latte cup	.1170	14,70	14,70	14,70	14,70
					
Milchkaffee Untertasse, 16 cm Ø Café latte saucer	.1370	9,60	9,60	9,60	9,60
					
Café au lait Obertasse, 0,35 l Café au lait cup	.1070	17,70	17,70	17,70	17,70
					
Café au lait Untertasse, 18 cm Ø Café au lait saucer	.1270	10,60	10,60	10,60	10,60
					
Milchbecher, 0,25 l Milk-mug	.4110	10,00	10,00	10,00	10,00
					
Milchbecher, 0,35 l Milk-mug	.4120	12,30	12,30	12,30	12,30
					
Milchbecher, 0,5 l Milk-mug	.4130	19,80	19,80	19,80	19,80
					



Form 40 Classic

Artikel / Article	Nr. / No.	4022	4029	4034	4070
		Kiwi	Leuchtorange	Gelb	Schlamm
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Brotteller, 19 cm Ø Bread plate	.1420	13,80  4 004537 715051	13,80  4 004537 715334	13,80  4 004537 715600	13,80  4 004537 715877
Frühstücksteller, 20 cm Ø Dinner plate	.1430	16,00  4 004537 715075	16,00  4 004537 715341	16,00  4 004537 715617	16,00  4 004537 715990
Speiseteller, 23 cm Ø Dinner plate	.1440	18,70  4 004537 715082	18,70  4 004537 715358	18,70  4 004537 715624	18,70  4 004537 715884
Speiseteller, 26 cm Ø Dinner plate	.1450	24,50  4 004537 715099	24,50  4 004537 715365	24,50  4 004537 715631	24,50  4 004537 715891
Speiseteller, 28 cm Ø Dinner plate	.1470	29,50  4 004537 722080	29,50  4 004537 722073	29,50  4 004537 722097	29,50  4 004537 722103
Suppenteller, 23 cm Ø Soup dish	.1540	18,70  4 004537 715105	18,70  4 004537 715372	18,70  4 004537 715648	18,70  4 004537 715907
Schale, 0,08 l Bowl	.2200	8,30  4 004537 715112	8,30  4 004537 715389	8,30  4 004537 715655	8,30  4 004537 715914
Schale, 0,18 l Bowl	.2210	10,50  4 004537 715129	10,50  4 004537 715396	10,50  4 004537 715662	10,50  4 004537 715921
Schale, 0,25 l; 11 cm Ø; 6,5 cm H Bowl	.2220	14,50  4 004537 715136	14,50  4 004537 715402	14,50  4 004537 715679	14,50  4 004537 715938
Müsli-/Salatschale, 13 cm Ø Salad-/Cereal-Bowl	.2240	8,00  4 004537 715143	8,00  4 004537 715419	8,00  4 004537 715686	8,00  4 004537 715945
Müslischale, 17 cm Ø Cereal-Bowl	.2260	14,00  4 004537 715150	14,00  4 004537 715426	14,00  4 004537 715693	14,00  4 004537 715952

Serie 320

4309

Weiß

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
		○
Espresso Obertasse, 0,07 l Espresso cup	.1000	7,60 
Espresso Untertasse (Serie Classic 4009), 12 cm Ø Espresso saucer	.1200	4,20 
Doppio Obertasse, 0,12 l Doppio cup	.1020	8,00 
Doppio Untertasse (Serie Alta 4509) 13 cm Ø Doppio saucer	.1220	5,40 
Caffé latte Obertasse, 0,25 l Caffé latte cup	.1040	11,00 
Milchkaffee Uta. (Serie Classic 4009) 16 cm Ø Café latte saucer	.1370	6,90 
Cappuccino Obertasse, 0,25 l Cappuccino cup	.1140	8,70 
Kombi Untertasse (Serie Alta 4509) 15 cm Ø Universal saucer	.1340	5,80 
Becher, 0,28 l Mug	.1040	12,00 
Milchkaffee Uta. (Serie Classic 4009) 16 cm Ø Café latte saucer	.1370	6,90 



Form 45 ALTA

































		4509	4504	4516	4520
		Weiß	Elfenbein	Schwarz	Feuerrot
Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●	●	●
Espresso Obertasse, 0,06 l Espresso Cup	.1000	7,60  4 004537 697548	7,60  4 004537 697135	9,80  4 004537 698132	9,80  4 004537 698415
Espresso Obertasse nied., 0,08 l Espresso Cup	.1010	7,60  4 004537 697579	7,60  4 004537 697142	9,80  4 004537 698156	9,80  4 004537 698439
Ristretto Obertasse, 0,06 l Espresso Cup	.1100	6,70  4 004537 697715	6,70  4 004537 697227	9,30  4 004537 698248	9,30  4 004537 698521
Untertasse klein, 11,5 cm Ø Espresso saucer	.1200	4,80  4 004537 697777	4,80  4 004537 697258	7,00  4 004537 698279	7,00  4 004537 698569
Doppio Obertasse, 0,12 l Doppio cup	.1020	8,00  4 004537 697586	8,00  4 004537 697159	11,10  4 004537 698163	11,10  4 004537 698446
Doppio Untertasse, 13 cm Ø Doppio saucer	.1220	5,40  4 004537 697784	5,40  4 004537 697265	7,60  4 004537 698286	7,60  4 004537 698576
Kaffee Obertasse, 0,16 l Coffee cup	.1030	8,70  4 004537 697593	8,70  4 004537 714672	12,40  4 004537 698170	12,40  4 004537 716409
Americano Obertasse, 0,23 l Americano cup	.1036	10,40  4 004537 697630	10,40  4 004537 697173	14,60  4 004537 698200	14,60  4 004537 698453
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	8,70  4 004537 697753	8,70  4 004537 697241	12,40  4 004537 698255	12,40  4 004537 698545
Kombi Untertasse, 15 cm Ø Universal saucer	.1340	5,80  4 004537 697883	5,80  4 004537 697302	8,30  4 004537 698330	8,30  4 004537 698644

Form 45 ALTA

		4509 Weiß	4504 Elfenbein	4516 Schwarz	4520 Feuerrot
Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●	●	●
Caffé latte Obertasse, 0,25 l Caffé latte cup	.1040	11,00 	11,00 	15,20 	15,20 
Tee Obertasse, 0,2 l Tea cup	.1130	10,60 	10,60 	14,60 	14,60 
Caffé latte Untertasse, 16 cm Ø Caffé latte saucer	.1240	7,20 	7,20 	10,00 	10,00 
Teebecher, 0,35 l Tea mug	.1150	11,00 	11,00 	15,00 	15,00 
Caffé au lait Obertasse, 0,4 l Caffé au lait cup	.1070	13,20 	13,20 	18,60 	18,60 
Caffé au lait Untertasse, 18 cm Ø Caffé au lait saucer	.1270	8,00 	8,00 	11,20 	11,20 
Teller oval, 18 cm Plate oval	.1422	10,00 	10,00 		
Teller oval, 23 cm Plate oval	.1520	13,80 	13,80 		
Speiseteller oval, 27 cm Plate oval	.1442	20,00 	20,00 		
Speiseteller oval, 32 cm Plate oval	.1452	34,40 	34,40 		



Form 45 ALTA

Artikel / Article	Nr. / No.	4509	4504	4516	4520
		Weiß	Elfenbein	Schwarz	Feuerrot
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●	●	●
Teekanne 0,4 l Teapot	.0330	31,30  4 004537 697418	31,30  4 004537 714658	45,70  4 004537 716263	45,70  4 004537 716355
Teekannen Deckel 0,4 l Teapot lid	.0332	5,60  4 004537 697432	5,60  4 004537 697074	8,00  4 004537 716270	8,00  4 004537 716362
Teekanne 0,85 l Teapot	.0340	46,80  4 004537 697449	46,80  4 004537 714665	67,20  4 004537 716287	67,20  4 004537 716379
Teekannen Deckel 0,85 l Teapot lid	.0342	8,00  4 004537 697463	8,00  4 004537 714771	11,30  4 004537 716294	11,30  4 004537 716386
Zuckerdose, 0,15 l Sugar bowl	.0630	12,30  4 004537 697517	12,30  4 004537 697104	17,20  4 004537 698101	17,20  4 004537 698392
Zuckerdosendeckel, 0,15 l Sugar bowl lid	.0632	5,60  4 004537 697531	5,60  4 004537 697128	7,00  4 004537 698125	7,00  4 004537 716393
Milchkännchen, 0,06 l Milk jug	.0420	5,60  4 004537 697487	5,60  4 004537 697081	8,00  4 004537 698088	8,00  4 004537 698378
Milchkännchen, 0,15 l Milk jug	.0430	12,30  4 004537 697494	12,30  4 004537 697098	17,00  4 004537 698095	17,00  4 004537 698385



Form 45 ALTA

Artikel / Article	Nr. / No.	4522	4529	4534	4570
		Kiwi	Leuchtorange	Gelb	Schlamm
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Espresso Obertasse, 0,06 l Espresso Cup	.1000	9,80 	9,80 	9,80 	9,80 
Espresso Obertasse nied., 0,08 l Espresso Cup	.1010	9,80 	9,80 	9,80 	9,80 
Ristretto Obertasse, 0,06 l Espresso Cup	.1100	9,30 	9,30 	9,30 	9,30 
Untertasse klein, 11,5 cm Ø Espresso saucer	.1200	7,00 	7,00 	7,00 	7,00 
Doppio Obertasse, 0,12 l Doppio cup	.1020	11,10 	11,10 	11,10 	11,10 
Doppio Untertasse, 13 cm Ø Doppio saucer	.1220	7,60 	7,60 	7,60 	7,60 
Kaffee Obertasse, 0,16 l Coffee cup	.1030	12,40 	12,40 	12,40 	12,40 
Americano Obertasse, 0,23 l Americano cup	.1036	14,60 	14,60 	14,60 	14,60 
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	12,40 	12,40 	12,40 	12,40 
Kombi Untertasse, 15 cm Ø Universal saucer	.1340	8,30 	8,30 	8,30 	8,30 

Form 45 ALTA

**4522
Kiwi**

**4529
Leuchtorange**

































**4534
Gelb**

**4570
Schlamm**

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Caffé latte Obertasse, 0,25 l Caffé latte cup	.1040	15,20 	15,20 	15,20 	15,20
Tee Obertasse, 0,2 l Tea cup	.1130	14,60 	14,60 	14,60 	14,60
Café latte Untertasse, 16 cm Ø Caffé latte saucer	.1240	10,00 	10,00 	10,00 	10,00
Teebecher, 0,35 l Tea mug	.1150	15,00 	15,00 	15,00 	15,00
Café au lait Obertasse, 0,4 l Café au lait cup	.1070	18,60 	18,60 	18,60 	18,60
Café au lait Untertasse, 18 cm Ø Café au lait saucer	.1270	11,20 	11,20 	11,20 	11,20



Form 45 ALTA

Artikel / Article	Nr. / No.	4522	4529	4534	4570
		Kiwi	Leuchtorange	Gelb	Schlamm
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Teekanne 0,4 l Teapot	.0330	45,70 	45,70 	45,70 	45,70 
Teekannen Deckel 0,4 l Teapot lid	.0332	8,00 	8,00 	8,00 	8,00 
Teekanne 0,85 l Teapot	.0340	67,20 	67,20 	67,20 	67,20 
Teekannen Deckel 0,85 l Teapot lid	.0342	11,30 	11,30 	11,30 	11,30 
Zuckerdose, 0,15 l Sugar bowl	.0630	17,20 	17,20 	17,20 	17,20 
Zuckerdosendeckel, 0,15 l Sugar bowl lid	.0632	7,00 	7,00 	7,00 	7,00 
Milchkännchen, 0,06 l Milk jug	.0420	8,00 	8,00 	8,00 	8,00 
Milchkännchen, 0,15 l Milk jug	.0430	17,00 	17,00 	17,00 	17,00 



Form 45 ALTA

Artikel / Article	Nr. / No.	4550	4552	4553	4580
		Schokolade	Dunkelbraun	Champagner	Marine
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Espresso Obertasse, 0,06 l Espresso Cup	.1000	9,80 	9,80 	9,80 	9,80 
Espresso Obertasse nied., 0,08 l Espresso Cup	.1010	9,80 	9,80 	9,80 	9,80 
Ristretto Obertasse, 0,06 l Espresso Cup	.1100	9,30 	9,30 	9,30 	9,30 
Untertasse klein, 11,5 cm Ø Espresso saucer	.1200	7,00 	7,00 	7,00 	7,00 
Doppio Obertasse, 0,12 l Doppio cup	.1020	11,10 	11,10 	11,10 	11,10 
Doppio Untertasse, 13 cm Ø Doppio saucer	.1220	7,60 	7,60 	7,60 	7,60 
Kaffee Obertasse, 0,16 l Coffee cup	.1030	12,40 	12,40 	12,40 	12,40 
Americano Obertasse, 0,23 l Americano cup	.1036	14,60 	14,60 	14,60 	14,60 
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	12,40 	12,40 	12,40 	12,40 
Kombi Untertasse, 15 cm Ø Universal saucer	.1340	8,30 	8,30 	8,30 	8,30 

Form 45 ALTA





























Artikel / Article	Nr. / No.	4522	4529	4534	4570
		Schokolade	Dunkelbraun	Champagner	Marine
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Caffé latte Obertasse, 0,25 l Caffé latte cup	.1040	15,20 	15,20 	15,20 	15,20 
Tee Obertasse, 0,2 l Tea cup	.1130	14,60 	14,60 	14,60 	14,60 
Café latte Untertasse, 16 cm Ø Caffé latte saucer	.1240	10,00 	10,00 	10,00 	10,00 
Teebecher, 0,35 l Tea mug	.1150	15,00 	15,00 	15,00 	15,00 
Café au lait Obertasse, 0,4 l Café au lait cup	.1070	18,60 	18,60 	18,60 	18,60 
Café au lait Untertasse, 18 cm Ø Café au lait saucer	.1270	11,20 	11,20 	11,20 	11,20 



Form 45 ALTA

Artikel / Article	Nr. / No.	4522	4529	4534	4570
		Schokolade	Dunkelbraun	Champagner	Marine
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Teekanne, 0,4 l Teapot	.0330	45,70 	45,70 	45,70 	45,70
Teekannen Deckel, 0,4 l Teapot lid	.0332	8,00 	8,00 	8,00 	8,00
Teekanne, 0,85 l Teapot	.0340	67,20 	67,20 	67,20 	67,20
Teekannen Deckel, 0,85 l Teapot lid	.0342	11,30 	11,30 	11,30 	11,30
Zuckerdose, 0,15 l Sugar bowl	.0630	17,20 	17,20 	17,20 	17,20
Zuckerdosendeckel, 0,15 l Sugar bowl lid	.0632	7,00 	7,00 	7,00 	7,00
Milchkännchen, 0,06 l Milk jug	.0420	8,00 	8,00 	8,00 	8,00
Milchkännchen, 0,15 l Milk jug	.0430	17,00 	17,00 	17,00 	17,00

Form 46 NYNY

Artikel / Article	Nr. / No.	4609	4604	4616	4620
		Weiß	Elfenbein	Schwarz	Feuerrot
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●	●	●
Espresso Obertasse, 0,07 l Espresso Cup	.1000	6,80 	6,80 	10,00 	10,00 
Espresso Untertasse, 12 cm Ø Espresso saucer	.1200	4,70 	4,70 	7,00 	7,00 
Doppio Obertasse, 0,12 l Doppio cup	.1020	8,00 	8,00 	11,10 	11,10 
Doppio Untertasse, 15 cm Ø Doppio saucer	.1220	5,30 	5,30 	8,00 	8,00 
Café latte Obertasse, 0,3 l Café latte cup	.1040	11,00 	11,00 	15,30 	15,30 
Café latte Untertasse, 17 cm Ø Café latte saucer	.1240	7,30 	7,30 	10,00 	10,00 
Café au lait Obertasse, 0,35 l Café au lait cup	.1070	13,20 	13,20 	18,40 	18,40 
Café au lait Untertasse, 19 cm Ø Café au lait saucer	.1270	8,00 	8,00 	11,10 	11,10 
Becher m. Henkel, 0,31 l Mug with handle	.1050	12,00 	12,00 	17,00 	17,00 



Form 46 NYNY

Artikel / Article	Nr. / No.	4609	4604	4616	4620
		Weiß	Elfenbein	Schwarz	Feuerrot
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●	●	●
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	9,00 	9,00 	13,00 	13,00 
Cappuccino Untertasse, 15 cm Ø Cappuccino saucer	.1340	6,00 	6,00 	8,20 	8,20 
Milchkännchen 0,06 l Milk jug	.0420	5,60 	5,60 	7,90 	7,90 
Milchkännchen 0,12 l Milk jug	.0430	12,40 	12,40 	17,00 	17,00 
Zuckerdose, 0,18 l Sugar bowl	.0630	13,00 	13,00 	18,10 	18,10 
Zuckerdosen Deckel, 0,18 l Sugar bowl lid	.0632	5,00 	5,00 	6,00 	6,00 
Frühstücksteller, 20,5 cm Ø Dinner plate	.1430	11,60 	11,60 	16,10 	16,10 
Teller dreieckig, 23 cm Ø Plate triangular	.1443	13,80 	13,80 		
Speiseteller, 26 cm Ø Dinner plate	.1450	15,50 	15,50 	21,60 	21,60 
Suppenteller, 23 cm Ø Soup dish	.1540	13,80 	13,80 	19,40 	19,40 

Form 46 NYNY

Artikel / Article	Nr. / No.	4622	4629	4634	4670
		Kiwi	Leuchtorange	Gelb	Schlamm
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Espresso Obertasse, 0,07 l Espresso Cup	.1000	10,00 	10,00 	10,00 	10,00 
Espresso Untertasse, 12 cm Ø Espresso saucer	.1200	7,00 	7,00 	7,00 	7,00 
Doppio Obertasse, 0,12 l Doppio cup	.1020	11,10 	11,10 	11,10 	11,10 
Doppio Untertasse, 15 cm Ø Doppio saucer	.1220	8,00 	8,00 	8,00 	8,00 
Café latte Obertasse, 0,3 l Café latte cup	.1040	15,30 	15,30 	15,30 	15,30 
Café latte Untertasse, 17 cm Ø Café latte saucer	.1240	10,00 	10,00 	10,00 	10,00 
Café au lait Obertasse, 0,35 l Café au lait cup	.1070	18,40 	18,40 	18,40 	18,40 
Café au lait Untertasse, 19 cm Ø Café au lait saucer	.1270	11,10 	11,10 	11,10 	11,10 
Becher m. Henkel, 0,31 l Mug with handle	.1050	17,00 	17,00 	17,00 	17,00 



Form 46 NYNY

Artikel / Article	Nr. / No.	4622	4629	4634	4670
		Kiwi	Leuchtorange	Gelb	Schlamm
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	13,00 	13,00 	13,00 	13,00
Cappuccino Untertasse, 15 cm Ø Cappuccino saucer	.1340	8,20 	8,20 	8,20 	8,20
Milchkännchen 0,06 l Milk jug	.0420	7,90 	7,90 	7,90 	7,90
Milchkännchen 0,12 l Milk jug	.0430	17,00 	17,00 	17,00 	17,00
Zuckerdose, 0,18 l Sugar bowl	.0630	18,10 	18,10 	18,10 	18,10
Zuckerdosen Deckel, 0,18 l Sugar bowl lid	.0632	6,00 	6,00 	6,00 	6,00
Frühstücksteller, 20,5 cm Ø Dinner plate	.1430	16,10 	16,10 	16,10 	16,10
Speiseteller, 26 cm Ø Dinner plate	.1450	21,60 	21,60 	21,60 	21,60
Suppenteller, 23 cm Ø Soup dish	.1540	19,40 	19,40 	19,40 	19,40



Form 46 NYNY

Artikel / Article	Nr. / No.	4650	4652	4653	4680
		Schokolade	Dunkelbraun	Champagner	Marine
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Espresso Obertasse, 0,07 l Espresso Cup	.1000	10,00 	10,00 	10,00 	10,00 
Espresso Untertasse, 12 cm Ø Espresso saucer	.1200	7,00 	7,00 	7,00 	7,00 
Doppio Obertasse, 0,12 l Doppio cup	.1020	11,10 	11,10 	11,10 	11,10 
Doppio Untertasse, 18 cm Ø Doppio saucer	.1220	8,00 	8,00 	8,00 	8,00 
Café latte Obertasse, 0,3 l Café latte cup	.1040	15,30 	15,30 	15,30 	15,30 
Café latte Untertasse, 17 cm Ø Café latte saucer	.1240	10,00 	10,00 	10,00 	10,00 
Café au lait Obertasse, 0,35 l Café au lait cup	.1070	18,40 	18,40 	18,40 	18,40 
Café au lait Untertasse, 19 cm Ø Café au lait saucer	.1270	11,10 	11,10 	11,10 	11,10 
Becher m. Henkel, 0,31 l Mug with handle	.1050	17,00 	17,00 	17,00 	17,00 

Form 46 NYNY

Artikel / Article	Nr. / No.	4650	4652	4653	4680
		Schokolade	Dunkelbraun	Champagner	Marine
		UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN	UVP € / EAN
Cappuccino Obertasse, 0,18 l Cappuccino cup	.1140	13,00  4 004537 718236	13,00  4 004537 717802	13,00  4 004537 718427	13,00  4 004537 718793
Cappuccino Untertasse, 15 cm Ø Cappuccino saucer	.1340	8,20  4 004537 718281	8,20  4 004537 717857	8,20  4 004537 718472	8,20  4 004537 718847
Milchkännchen, 0,06 l Milk jug	.0420	7,90  4 004537 718168	7,90  4 004537 717727	7,90  4 004537 718335	7,90  4 004537 718717
Milchkännchen, 0,12 l Milk jug	.0430	17,00  4 004537 718908	17,00  4 004537 717734	17,00  4 004537 718342	17,00  4 004537 718724
Zuckerdose, 0,18 l Sugar bowl	.0630	18,10  4 004537 718175	18,10  4 004537 717987	18,10  4 004537 718359	18,10  4 004537 718731
Zuckerdosen Deckel, 0,18 l Sugar bowl lid	.0632	6,00  4 004537 718182	6,00  4 004537 717741	6,00  4 004537 718366	6,00  4 004537 718748
Frühstücksteller, 20,5cm Ø Dinner plate	.1430	16,10  4 004537 718298	16,10  4 004537 717864	16,10  4 004537 718489	16,10  4 004537 718854
Speiseteller, 26cm Ø Dinner plate	.1450	21,60  4 004537 718311	21,60  4 004537 717888	21,60  4 004537 718502	21,60  4 004537 718878
Suppenteller, 23cm Ø Soup dish	.1540	19,40  4 004537 718328	19,40  4 004537 717895	19,40  4 004537 718519	19,40  4 004537 718885

Karlsbader Kaffeemaschine

1709
Weiß

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
○		
Kaffeemaschine, 0,25 l Coffee maker	.0216	77,70 
Kaffeekanne ohne Deckel, 0,25 l Pot without lid	.0211	34,30 
Filter Gr. 1 (0,25 l) Filter size 2	.7910	29,80 
Seiher (0,25 l) Sieve	.7912	6,80 
Deckel (0,25 l) Pot without lid	.0212	6,80 
Kaffeemaschine, 0,35 l Coffee maker	.0226	80,80 
Kaffeekanne ohne Deckel, 0,35 l Pot without lid	.0221	35,50 
Filter Gr. 2 (0,35 l) Filter size 2	.7920	30,90 
Seiher (0,35 l) Sieve	.7922	7,20 
Deckel (0,35 l) Pot without lid	.0222	7,20 

Karlsbader Kaffeemaschine

1709
Weiß

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
○		
Kaffeemaschine, 0,8 l Coffee maker	.0236	121,00 
Kaffeekanne ohne Deckel, 0,8 l Pot without lid	.0231	52,90 
Filter Gr. 3 (0,8 l) Filter size 2	.7950	44,90 
Seiher (0,8 l) Sieve	.7952	11,70 
Deckel (0,8 l) Pot without lid	.0232	11,50 
Kaffeemaschine, 1,1 l Coffee maker	.0246	152,00 
Kaffeekanne ohne Deckel, 1,1 l Pot without lid	.0241	71,10 
Filter Gr. 4 (1,1 l) Filter size 2	.7960	51,30 
Seiher (1,1 l) Sieve	.7962	14,80 
Deckel (1,1 l) Pot without lid	.0242	14,80 
Stövchen Warmer	4009 .3530	27,80 

Bayreuther Kaffeemaschine

1809
Weiß

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
Kaffeemaschine, 0,4 l Coffee maker	.0226	87,00 
Kaffeekanne ohne Deckel, 0,4 l Pot without lid	.0221	38,30 
Filter Gr. 2 (0,4 l) Filter size 2	.7920	33,30 
Seiher (0,4 l) Sieve	.7922	7,70 
Deckel (0,4 l) Pot without lid	.0222	7,70 
Kaffeemaschine, 0,7 l Coffee maker	.0236	120,80 
Kaffeekanne ohne Deckel, 0,7 l Pot without lid	.0231	52,90 
Filter Gr. 4 (0,7 l) Filter size 2	.7950	44,90 
Seiher (0,7 l) Sieve	.7952	11,50 
Deckel (0,7 l) Pot without lid	.0232	11,50 

Walküre Tassenfilter

1909
Weiß

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
Tassenfilter, 3tlg. Cup filter tripartite	.7916	46,50 
Tassenfilter Cup filter	.7910	31,90 
Seiher Sieve	.7912	7,50 
Tropfschale Dripping pan	.0510	7,10 




Form 16 Feuerfest und Buffet

**1609
Weiß**

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
		○
Schüssel, 14,5 cm Ø Bowl	.2130	17,50 
Schüssel, 15,5 cm Ø Bowl	.2320	20,90 
Schüssel, 20,5 cm Ø Bowl	.2330	42,30 
Schüssel, 20 cm Ø Bowl	.2340	32,50 
Schüssel, 25,5 cm Ø Bowl	.2350	46,50 
Schüssel, 23 cm Ø Bowl	.2430	56,90 
Schüssel, 25,5 cm Ø Bowl	.2440	75,90 
Schüssel, 30,5 cm Ø Bowl	.2450	104,90 
Platte oval, 23 x 15,5 cm Plate oval	.2510	13,20 
Platte oval, 26,5 x 18 cm Plate oval	.2520	17,50 

Form 16 Feuerfest und Buffet

**1609
Weiß**

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
		○
Platte oval, 30,5 x 21 cm Plate oval	.2530	27,50 
Platte oval, 34 x 23 cm Plate oval	.2540	38,50 



Form 16 Feuerfest und Buffet

1609
Weiß

1626
Backbraun

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●
Backform oval, 19 x 13 cm Baking tin oval	.2600	12,20 	19,90 
Backform oval, 22 x 14 cm Baking tin oval	.2610	16,20 	23,90 
Backform oval, 24 x 16 cm Baking tin oval	.2620	24,30 	29,90 
Backform oval, 28 x 17 cm Baking tin oval	.2630	27,50 	36,90 
Backform eckig, 20 x 12 cm Baking tin square	.2720	20,90 	28,90 
Backform eckig, 25 x 14,5 cm Baking tin square	.2730	29,90 	40,90 
Backform eckig, 28,5 x 17 cm Baking tin square	.2740	37,50 	50,50 











Form 16 Feuerfest und Buffet

1609

Weiß

1626

Backbraun

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN	UVP € / EAN
		○	●
Backform rund, 15 cm Ø Baking tin round	.3120	16,90  4 004537 710339	23,90  4 004537 710346
Backform rund, 18 cm Ø Baking tin round	.3130	24,90  4 004537 710360	32,90  4 004537 710377
Backform rund nieder, 18 cm Ø Baking tin round, low	.3131	15,50  4 004537 710384	19,90  4 004537 710391
Backform rund nieder, 20 cm Ø Baking tin round, low	.3141	22,30  4 004537 710421	27,90  4 004537 710438



Form 16 Feuerfest und Buffet

1609

Weiß

Artikel / Article	Nr. / No.	UVP € / EAN
		○
Dressing Topf ohne Deckel, 1,0 l Dressing pot without lid	.4230	28,90
		
Dressing Topf ohne Deckel, 1,5 l Dressing pot without lid	.4240	31,50
		
Pastetennäpfchen, 8 cm Ø Ramekin	.7220	7,10
		
Eierpfanne rund, 19 cm Ø Omelette pan round	.7020	15,30
		
Eierpfanne rund, 22 cm Ø Omelette pan round	.7030	17,50
		
Eierpfanne rund, 24,5 cm Ø Omelette pan round	.7040	20,90
		
Feinkostschale 6-eckig, 18x21 cm Delicacies bowl hexagonal	.7111	25,20
		
Feinkostschale 6-eckig, 22x25 cm Delicacies bowl hexagonal	.7130	40,50
		
Feinkostschale 6-eckig, 22x25 cm Delicacies bowl hexagonal	.7131	33,50
		





Porzellan von der Friesland Porzellanfabrik

Durch die Zusammenführung der traditionsreichen Manufakturen Friesland und Walküre eröffnet sich unseren Kunden ein großartiges Warensortiment, welches in dieser Art im Norden einzigartig ist. Somit können Sie zukünftig Zielgruppen von trendig bis traditionell bedienen.



Friesland
Germany



Walküre
Germany

